



PORTATSECCHI

MANUALE USO E MANUTENZIONE

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. NORME DI RIFERIMENTO**
- 4. DATI TECNICI**
- 5. TRASPORTO DELLA MACCHINA**
- 6. GUIDA ALL'USO E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**
- 7. MANUTENZIONE**
- 8. ETICHETTE PRESENTI SULLA MACCHINA**
- 9. SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE**
- 10. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un nostro prodotto EDILMETAS, risultato di esperienza, miglioramento continuo della qualità, progettazione oculata e attenta alle norme vigenti in materia di sicurezza, ergonomia ed affidabilità. Questo opuscolo è stato elaborato in accordo alla normativa che regola la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la utilizzazione del prodotto in questione. Lo scopo è quello di informare l'operatore circa i dati tecnici e le modalità di corretta installazione, utilizzo e manutenzione del manufatto acquistato. Si raccomanda di leggerlo attentamente prima di utilizzarlo e di conservarlo scrupolosamente.



Questo manuale costituisce parte integrante del prodotto da Voi acquistato e va conservato sino alla sua distruzione (EN 292/2).

Attenersi sempre e scrupolosamente a quanto qui riportato, usare sempre buon senso e precauzione in ogni attività, indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati, evitare gli atti incauti e curare la manutenzione del prodotto, attenendosi attentamente a quanto ivi riportato.



E' assolutamente vietato apportare modifiche o sostituire parti del manufatto. Il costruttore declina ogni responsabilità per incidenti causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, da un utilizzo improprio del manufatto o da mancata o insufficiente manutenzione. Se si utilizza in maniera appropriata il manufatto e ci si attiene a tutto quanto riportato in questo manuale circa il corretto utilizzo, le norme di sicurezza e prevenzione infortuni da adottare e la corretta manutenzione, eventuali incidenti dipenderanno esclusivamente da negligenza dell'operatore. L'utilizzatore deve essere completamente istruito all'uso corretto, alla manutenzione e alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, non solo del prodotto in questione, ma anche delle macchine attraverso le quali il contenitore porta secchi viene movimentato. L'uso è interdetto e proibito a tutte le persone estranee non addette ai lavori o non idoneamente istruiti circa le operazioni da eseguire.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il prodotto da Voi acquistato è un contenitore destinato alla movimentazione e sollevamento di secchi contenenti materiale inerte ed edile in genere sfuso e non impaccabile.

Il manufatto è composto da un telaio elettrosaldato in piatti metallici piegati e tubolare sul quale è realizzato un foro atto a sollevare e movimentare il contenitore.



E' vietato utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per i quali questo è stato concepito.



Il costruttore declina ogni responsabilità per usi impropri o inadeguati del prodotto e per tutte le attività svolte senza attenersi alle norme di uso e manutenzione esposte in questo manuale.

3. NORME DI RIFERIMENTO

Per la realizzazione del macchinario in questione si è fatto riferimento alle seguenti norme e specifiche:

- ❑ D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.
- ❑ DL n. 524 del 08/06/1982;
- ❑ CEE - direttiva Consiglio n.73/361 del 19/11/1973;
- ❑ CEE - direttiva Consiglio n.76/434 del 13/04/1977;
- ❑ CEE - direttiva Consiglio n.79/640 del 21/07/1979;
- ❑ ISPESL nota tecnica IL - 8;
- ❑ DPR n. 673 del 21/07/1982;
- ❑ UNI 9309 01/10/88;
- ❑ UNI 9309 FA 1-93 31/10/93;
- ❑ UNI ISO 3266 31/03/90;
- ❑ UNI ISO 3266 FA 1- 92;
- ❑ UNI ISO 9942-1.

4. DATI TECNICI

Dimensioni (mm):

Art. EM171: 850 x 850 x 450 (altezza)

Peso a vuoto:

Art. EM172: 850 x 450 (altezza)

Portata:

Kg

Art. EM171: Max. 120 Kg

Art. EM172: Max. 60 Kg


Caratteristiche geometriche e meccaniche dei materiali

Lamiera 20mm sp. 3mm – Fe360B


Lamiera 40mm sp. 4mm – Fe360B

Tubo 48mmx2mm – Fe360B

Art.EM171



Art.EM172



Non superare mai e per nessuna ragione la portata massima indicata dal costruttore sulla targa apposta sul contenitore.

5. TRASPORTO DELLA MACCHINA

Il contenitore portasecchi è consegnato al cliente completamente assemblato.

La sua compattezza è tale da garantire che il trasporto e l'immagazzinamento possano avvenire in tutta sicurezza.

6. GUIDA ALL'USO E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Il contenitore portasecchi viene consegnato al cliente già pronto per l'utilizzo.

Nessuna operazione dovrà pertanto essere eseguita per preparare il contenitore per l'uso.

Queste le operazioni e le precauzioni da seguire per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto:

- Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione del manufatto;



Disporre il contenitore sempre su una superficie piana al fine di garantirne la perfetta stabilità e fugare così ogni possibilità di ribaltamento. In ogni caso la superficie di appoggio deve avere una adeguata consistenza tale da evitare che il contenitore possa affondare compromettendo la stabilità durante la fase di carico.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe antinfortunistiche, elmetto);
- Effettuare sempre un controllo visivo dello stato del contenitore accertandosi che non vi siano crepe, urti o tracce di ruggine tali da comprometterne l'efficienza;



Questa operazione è consigliabile soprattutto quando il contenitore viene riutilizzato dopo lunghi periodi di sospensione dei lavori oppure in ambienti nei quali esso può venire in contatto con acidi e/o sostanze chimicamente aggressive che possono attaccare i materiali quindi compromettere l'efficienza dello stesso.



Qualora si rilevino crepe, urti o tracce di ruggine tali da compromettere la sicurezza di utilizzo del contenitore non utilizzare più in alcun modo il prodotto, né provvedere in alcun modo a sostituire i profilati, ma rottamare immediatamente il contenitore.




L'efficienza del contenitore portasecchi è strettamente dipendente dallo stato della verniciatura. Il costruttore non rilascia condizioni di garanzia sulla verniciatura, pertanto consiglia agli utenti di provvedere periodicamente al controllo ed eventuale ripristino della vernice.

- Caricare il contenitore in maniera che il carico risulti stabile;



A tale scopo è necessario riempire sempre tutti i secchi; nel caso in cui si utilizzi un contenitore per 4 secchi e non ci sia la necessità di riempirli tutti, perché il contenitore possa essere utilizzato bisogna riempirne due secondo lo schema sotto:



È assolutamente vietato utilizzare un contenitore per 4 secchi caricando solo 1 o 3 secchi; il contenitore risulterebbe sbilanciato



Caricare il contenitore senza superare la portata massima ammessa riportata sulla targhetta e non ostruire per nessun motivo il foro di sollevamento del contenitore.

- Agganciare il contenitore all'apparecchio di sollevamento utilizzato utilizzando l'apposito foro;



Se perfettamente agganciato, caricato e movimentato, il contenitore durante la movimentazione non si sbilancerà; ciononostante, in presenza di vento, si consiglia di guidare il contenitore durante la movimentazione con una corda da almeno due lati opposti.

Ciò permetterà di controllare eventuali sbilanciamenti del contenitore dovuti al vento.

- Assicurarsi che attorno alla macchina vi sia lo spazio necessario ad un utilizzo sicuro e agevole della macchina;
- Assicurarsi che nella zona destinata alla movimentazione del carico, costituito dal contenitore con o senza carico, non vi siano persone;
- Non indossare indumenti o accessori che possono essere oggetto di impigliamento (es. braccialetti);
- Assicurarsi di non trovarsi nel raggio di azione della macchina operatrice per mezzo della quale il carico verrà movimentato (montacarichi, gru, ecc.) oppure sotto il carico sospeso;
- Garantirsi sempre una completa visuale evitando di operare in condizioni di abbagliamento;

NOTA

Se si avverte stanchezza o scarsa lucidità interrompere immediatamente il lavoro.



Movimentare sempre il contenitore utilizzando mezzi idonei all'uso, sottoposti a tutte le verifiche previste secondo le norme vigenti.

- Una volta che il contenitore risulta imbracato e pronto per la movimentazione, allontanatevi da esso prima che il mezzo che lo movimenterà abbia iniziato il tiro;

7. MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione da effettuare sono le seguenti:

Operazione da eseguire	Frequenza
Controllo visivo del contenitore e delle saldature	Prima di iniziare le operazioni
Controllo della vernice e della presenza di tracce di ruggine	Prima di iniziare le operazioni

8. ETICHETTE PRESENTI SULLA MACCHINA

Queste le etichette presenti:

- Nr. 1 etichetta contenente identificazione macchina e la portata massima in Kg;
- Nr. 1 etichetta metallica obbligo indossare dispositivi di protezione individuale .



E' assolutamente vietato rimuovere in alcun modo le etichette presenti sulla macchina. In caso di usura sostituirle tempestivamente.

9. SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE

In caso di dismissione dei contenitori, il proprietario dovrà provvedere allo smaltimento delle sue parti in modo differenziato, tenendo conto della natura delle stesse.

Tale operazione può essere effettuata mediante imprese specializzate, autorizzate per l'effettuazione dell'attività di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

10. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER MACCHINE

(Ai sensi della DIR CEE 89/392 – “DIRETTIVA MACCHINE” e successive modifiche)

FABBRICANTE: EDILMETAS S.R.L. –
Z.I. LA MARTELLA – 75100 Matera - Italia

DICHIARA

Che il prodotto contenitore portasecchi
modello
matricola

alla quale tale dichiarazione si riferisce

è conforme alla Direttiva Macchine DIR CEE 89/392 e successive modifiche.

Sono state applicate le seguenti norme e specifiche tecniche:

- D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.
- DL n. 524 del 08/06/1982;
- CEE - direttiva Consiglio n.73/361 del 19/11/1973;
- CEE - direttiva Consiglio n.76/434 del 13/04/1977;
- CEE - direttiva Consiglio n.79/640 del 21/07/1979;
- ISPESL nota tecnica IL – 8;
- DPR n. 673 del 21/07/1982;
- UNI 9309 01/10/88;
- UNI 9309 FA 1-93 31/10/93;
- UNI ISO 3266 31/03/90;
- UNI ISO 3266 FA 1- 92;
- UNI ISO 9942-1.

Il fascicolo tecnico è depositato presso il costruttore e ivi consultabile.

I calcoli sono stati eseguiti dall'Ing. N. Castrignano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera con il numero 699.

Matera,

EDILMETAS S.R.L.